


Használati útmutató

Prime Play Vibrátor



Útmutató :

- Az első használat előtt töltsse fel az eszközt. Az indikátor fénye villogni fog, míg a termék el nem éri a teljes töltöttségi szintet.
- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.
- Bekapcsolás után a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával tud a funkciók között váltani.
- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig az eszköz kikapcsolásához. Ekkor a motor leáll, és az indikátor fénye kialszik.
- Töltési mód: Használja a 2,5 mm-es mono dugaszt a USB csatlakozóval a töltéshez.

További információk :


Vízálló : IPX5 víz és por elleni védelem

Szabvány: ROHS, CE

Használható : 0-40°C között

Részletek :

Az a szilikon alapanyag, amit használunk, megfelel a vonatkozó FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) szabványoknak.



Termékleírás :

Mérete	200*40*35mm
Súlya	197gr
Töltőfeszültség	5.0V
Töltési mód	USB töltőkábel
Töltési idő	2,5 óra
Akkumulátor kapacitás	≤700mah
Vízállóság	IPX5
Használati idő	60 perc
Funkció mód	7 különböző sebesség funkció

Fontos információk !

- Első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort !
- Töltés közben a termék ne legyen bekapcsolva, víz ez idő alatt nem érheti !
- Válassza ki és használjon egy, az országos szabványnak megfelelő USB töltő fejet, a töltéshez 5V-os feszültséggel.
- A terméket ne használja sérült duzzadt területen !
- A vibrátor nem alkalmas orális kielégítésre, ne használja a szájában !

Termék tisztítása :

Tisztításhoz használjon meleg vizet és antibakteriális szappant , majd törölközővel vagy papírtörlővel törölje szárazra.

Ne használjon alkohol vagy aceton tartalmú lemosót .

Óvja a napfénytől !

Tiszta, száraz helyen tárolja !

